外付けディスプレイを接続する場合のご注意

出荷時の状態では、外付けディスプレイを接続してパソコンの電源を入れた場合、画面はパソコンの液晶ディスプレイ側のみに表示されます。外付けディスプレイにも画面を表示する場合は、Windows が起動した後(デスクトップ画面が表示された後)で『Fn】+ 『53』を押して表示するディスプレイを切り換えてください。

また、外付けディスプレイに表示できる状態へ切り換えた後でも、外付けディスプレイ側にはWindows 起動中の画面は表示されず、Windows が起動した後 デスクトップ画面が表示された後)、外付けディスプレイ側に画面が表示されます。

853-810603-432-A



810603432A